




AAS

Sliding Solutions From Switzerland 

YM02木门幽灵门说明书 (常规款)




AAS-常规款YM02 幽灵门木门款安装说明书


名称	图片	数量	名称	图片	数量	名称	图片	数量
主支架		1	缓冲器		2	上轨道		1
ST4X40 十字自攻 螺丝		5	地轮		2	下轨道		1
膨胀管 6x40		5	下定 位轮		1	左右 边盖		1
ST4X16 十字自攻 螺丝		25	4mm六 角匙		1	2mm六 角匙		1
侧边轮		2						

门与门洞尺寸关系


安装方法一




安装方法二




安装方法三




安装步骤




上轨道安装尺寸方法一



上轨道安装尺寸方法二




木门模式一（门洞全开）



缓冲器安装尺寸




木门模式二（门洞未全开）



缓冲器安装尺寸




1安装轨道




2安装轨道

2.3 用2.0六角匙手锁紧缓冲器


2.2 把左右缓冲器装入轨道




3装入侧边轮2.0六角匙手锁紧螺丝，左右装入边盖




4装入地轮和下轨道




5安装上轮支架




6安装下定位轮




7把安全扣按回去




8挂门



9 调节门上下



10 打开锁扣





Exploration is boundless,
elevating minimalism to extraordinary heights

探索无界 非凡至简

关注我们 获取更多资讯



美爵小程序



AAS小红书



AAS视频号



AAS抖音号